

Вода для пароочистителей K'ARCHER

Какой должна быть вода для пароочистителей Karcher?

При использовании любых (это касается не только бренда Karcher) паровых устройств необходимо уделять должное внимание качеству воды. Именно от того, какую жидкость вы зальёте в бак или ёмкость, будет зависеть корректная работа, производительность и срок службы любого аппарата.

Что делать нельзя!

При подготовке и в процессе работы пароочистителя категорически **запрещается** заливать в бак какие-либо растворы моющих или чистящих средств.

Пароочистители предназначены для удаления грязи **только** с помощью чистой воды, превращённой в пар – поэтому и являются самым экологичным методом уборки.

Однако даже чистая вода отличается по своим

качествам и по-разному может взаимодействовать с материалами и механизмами вашего устройства.

Вода для всех

Универсальным решением **для всех моделей пароочистителей Karcher** является использование чистой фильтрованной водопроводной воды или в случае с очень жёсткой водой в вашем регионе - водопроводной + дистиллированной в соотношении 50/50.

Другие варианты в зависимости от класса вашего аппарата

- В случае с моделями начального уровня - **Karcher SC 1 - SC 2** - также возможно использование конденсационной или дождевой воды, а 100 % дистиллированная - позволит и вовсе избежать образования накипи в баке.

- Особенности конструкции и электронные компоненты **исключают** применение конденсационной, дожде-

вой и 100% дистиллированной воды в моделях **SC 3**, в том числе **SC 3 Upright**, а также в аппаратах комфорт-класса серии **SC 4 - SC 5**.

Чистка от накипи

Пароочистители Karcher **SC 3** и паровые швабры **SC 3 Upright** отличаются от других аппаратов в линейке Karcher наличием специального картриджа защиты от накипи, поэтому им не требуется очистка с помощью антинакипина.

Остальным моделям **SC 1 - SC 2** и **SC 4 - SC 5** необходима периодическая очистка. Используйте антинакипин **строго** в соответствии с инструкцией к вашему аппарату.

Соблюдение этих несложных правил гарантирует вам безупречный результат уборки, свежесть в доме и отличное настроение от работы с пароочистителями Karcher.

Классы бытовых пароочистителей Karcher	SC1 - SC2	SC3 (Upright)	SC4 - SC5
Возможность доливать воду во время работы	-	+	+
Водопроводная вода	+	+	+
Водопроводная + дистиллированная вода в соотношении 50/50	+	+	+
Дистиллированная вода	+	-	-
Конденсационная, дождевая вода	+	-	-
Картридж защиты от накипи	-	О	-
Антинакипин	+	-	+

«О» – обязательно к применению; «+» – рекомендуется; «-» – невозможно.



**Никакой химии –
ТОЛЬКО ВОДА!**



При подготовке и в процессе работы пароочистителя категорически **запрещается** заливать в бак какие-либо растворы моющих или чистящих средств.

Пароочистители предназначены для удаления грязи **только** с помощью чистой воды, превращённой в пар – поэтому и являются самым экологичным методом уборки.

При необходимости удаления накипи используйте антинакипин **строго** в соответствии с инструкцией к вашему аппарату.

KÄRCHER

Контакт Интернейшнл АО
191025, Санкт-Петербург,
Невский проспект, 108
Тел.: +7 812 327-30-50
E-mail: info@cleanshop.ru
www.cleanshop.ru