



## LMO 18-36 Battery Set

Очень легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery Set в комплекте с аккумулятором и быстрозарядным устройством. Оснащена удобной 4-ступенчатой регулировкой высоты среза травы.



### 1 Малый вес и высокая маневренность

- Аппарат малого веса можно легко перемещать даже по неровной поверхности.
- Высокая маневренность: легкое огибание имеющихся в саду препятствий.

### 2 Скашивание травы до края газона

- Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.

### 3 Косилочная система «2 в 1»

- Срезаемая трава эффективно собирается в травосборник.
- Функция мульчирования: благодаря применению мульчирующего комплекта срезанные концы стеблей распределяются по газону в качестве естественного удобрения.

### 4 Очень простая регулировка высоты среза

- Высота среза травы изменяется простым перемещением ручки (4 положения).



## LMO 18-36 Battery Set

- Автоматический подбор растущей по краям газона травы благодаря гребенкам
- Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или сбора травы
- 4-ступенчатая регулировка высоты среза

### Технические характеристики

№ для заказа	1.444-421.0	
Штрих-код (EAN)	4054278546988	
Рабочая ширина	см	36
Высота среза травы	мм	30 – 70
Регулировка высоты среза	4-ступенчатая	
Объем травосборника	л	45
Частота вращения	об/мин	4000
Аккумуляторная платформа	18 В аккумуляторная платформа	
Напряжение	В	18
Емкость	Ач	5
Тип аккумулятора	Литий-ионный сменный аккумулятор	
Производительность от 1 заряда *	м <sup>2</sup>	макс. 175 (2,5 Ач) / макс. 350 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 12 (2,5 Ач) / макс. 24 (5,0 Ач)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100 %)	мин	94 / 143
Зарядный ток	А	2,5
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса	кг	13,27
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1309 × 398 × 1042

### Комплектация


Аккумулятор	Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
Зарядное устройство	Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Комплект для мульчирования	■
Нож	■
Травосборник	■
Ручка для переноски	■
Указатель уровня заполнения травосборника	■

■ Входит в комплект поставки \* Высота среза: ступень 4



# LMO 18-36 Battery Set 1.444-421.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Аккумуляторы</b>									
Аккумулятор Battery Power 18/50	1	2.445-035.0						Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	■
Аккумулятор Battery Power 18/25	2	2.445-034.0						Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	□
<b>Зарядные устройства</b>									
Быстрое зарядное устройство 18 В	3	2.445-032.0						Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.	■
<b>Газонокосилка</b>									
Нож для LMO 18-36 Battery	4	2.444-011.0						Нож рабочей шириной 36 см идеально подходит к аккумуляторной газонокосилке LMO 18-36 Battery и гарантирует превосходные результаты косьбы.	■
<b>Стартовый комплект: аккумулятор и зарядное устройство</b>									
Стартер Комплект Battery Power 18/25	5	2.445-062.0						Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	□
Стартер Комплект Battery Power 18/50	6	2.445-063.0						Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.