

FC 4-4 BATTERY SET


Решение для тщательной уборки: аппарат FC 4-4, работающий в 2 режимах, быстро и эффективно удаляет с полов сухие и влажные загрязнения. Поставляется со сменными аккумуляторами и быстрозарядным устройством Duo.



Made in Europe



ПОСТАВЛЯЕТСЯ С АККУМУЛЯТОРОМ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ УБОРКИ

+20%*



ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА ПОЛА ПОД МЕБЕЛЬЮ

№ для заказа

1.056-400.0

- Хранение с экономией места благодаря съемной рукоятке
- Регулировка расхода воды и частоты вращения роликовых щеток в зависимости от решаемой задачи
- Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений в один прием

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278880761
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		4 В аккумуляторная платформа
Объем бачка для чистой воды	мл	400
Объем бачка для грязной воды	мл	200
Рабочая ширина	мм	300
Время высыхания очищенного пола	мин	прим. 2
Тип аккумулятора		Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение	В	ном. 7,2 – 7,4 / макс. 8,4
Емкость	Ач	2,5
Необходимое число аккумуляторов	шт.	2
Производительность от 1 заряда	м²	прим. 90 (2,5 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	прим. 30 (2,5 Ач)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100 %)	мин	50 / 70
Зарядный ток	А	2 × 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	3,4
Масса (с упаковкой)	кг	6,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	225 × 310 × 1200

Комплектация

Вариант	С аккумуляторами и зарядным устройством
Аккумулятор	Аккумуляторы Battery Power 2,5 Ач (2 шт.)
Зарядное устройство	Быстрозарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.)
Система 2 резервуаров	■
Регулировка скорости вращения щеток и расхода воды	■
2 универсальные роликовые щетки (желтые)	■
Чистящее средство	Универсальное средство для уборки полов RM 536 30 мл
Базовая станция с функцией очистки	■
Щетки	■
■ Входит в комплект поставки	

*По результатам проведенных испытаний, предлагаемый Kärcher аппарат для влажной уборки пола обеспечивает значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.



Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений в один прием

- Экономия 50 % времени: технология сбора крупного мусора позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом.
- Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру.
- Очистка вплотную к краям.



На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй


- Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды.
- Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
- Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.



Два режима уборки

- Скорость вращения щеток и расход воды можно регулировать в зависимости от вида напольного покрытия и его загрязненности.
- Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий, включая паркет, ламинат, каменную и керамическую плитку, ПВХ и винил.
- Низкая остаточная влажность позволяет ходить по полу уже через 2 минуты после уборки.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ FC 4-4 BATTERY SET 1.056-400.0



	№ для заказа	Описание	
АККУМУЛЯТОРЫ			
Аккумулятор Battery Power 4 / 2.5	1 2.443-002.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач подходит ко всем аппаратам Kärcher на платформе Battery Power 4 В.	■
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА			
Быстрозарядное устройство Duo Battery Power 4 В	2 2.443-060.0	Быстрозарядное устройство Duo лишь за 50 минут заряжает до 2 сменных аккумуляторов Kärcher Battery Power емкостью 2,5 Ач до уровня 80 %. Оно совместимо с любыми сменными аккумуляторами Kärcher Battery Power напряжением 4 В.	■
АППАРАТ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА			
Ролики			
Комплект универсальных роликовых щеток (желтых)	3 2.055-006.0	2 роликовых щетки из микроволокна для бережной влажной уборки любых твердых покрытий и ухода за ними. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок. Допускают очистку в стиральной машине при температуре до 60°C.	■
Комплект роликовых щеток для каменных полов	4 2.055-021.0	Решение для легкой очистки нечувствительных к механическим воздействиям твердых напольных покрытий и удаления грязи из швов: комплект из 2 роликовых щеток для каменных полов, позволяющий устранять стойкие загрязнения. Щетки допускают очистку в стиральной машине при температуре до 60 °C.	□
АППАРАТ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ			
Универсальное средство для уборки полов RM 536	5 6.295-944.0	Для любых твердых напольных покрытий: Универсальное средство для уборки полов RM 536 для тщательной уборки. Удаляет следы хождения и при этом не оставляет полос и пятен. С влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию и разбуханию, и запахом лимона.	○
Средство для уборки каменных полов RM 537	6 6.295-943.0	Средство для уборки полов RM 537 для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и натурального камня без полос. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может также использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума.	○
Средство для ухода за вощеными деревянными полами RM 535	7 6.295-942.0	Средство для ухода за полами RM 535 очищает, ухаживает и защищает деревянные полы с масляной или восковой пропиткой, не оставляет полос и придает матовый шелковистый блеск. Не требует завершающего протирания пола. С приятным запахом пчелиного воска.	○
Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534	8 6.295-941.0	Для бережной и тщательной чистки, освежения и защиты твердых полов с защитным покрытием. С эффективным влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию и разбуханию. Со свежим запахом лимона.	○

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.