

# FCV 4

Ручной моющий пылесос FCV 4 от Kärcher объединяет в себе всё необходимое для быстрой и эффективной уборки: технология Xtra!Clean «3 в 1» совмещает пылесос, влажную уборку и сушку в одном устройстве. Интеллектуальный датчик Dynamic!Control автоматически определяет степень загрязнения и регулирует мощность, а до 45 минут работы от аккумулятора позволяют легко очистить даже ковры. FCV 4 — это инновации, которые делают уборку действительно комфортной.



## Артикул

1.056-131.0

- Функция Xtra!Clean «3 в 1»: влажная уборка, всасывание и сушка
- 4 режима уборки, в том числе автоматический с датчиком степени загрязнения Dynamic!Control и режим Stair!Assist для очистки лестниц
- Макс. время работы от одного заряда — 45 мин, для уборки площади до 200 м<sup>2</sup>


## Технические характеристики

Штрих-код (EAN)	4066529148889	
Аккумуляторный аппарат	1	
Производительность по площади (до следующей зарядки)	м <sup>2</sup>	200
Объем бака для чистой воды	мл	750
Объем бака для грязной воды	мл	450
Номинальная потребляемая мощность	Вт	180
Привод	Беспылевый электродвигатель	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 100 – 240 / 50
Рабочая ширина роликовых щеток	мм	250
Время высыхания очищенного пола	мин	мин. 2
Напряжение аккумулятора	В	18
Время работы аккумулятора	мин	макс. 45
Время зарядки аккумулятора	мин	240
Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор	
Цвет	Черный	
Вес (без аксессуаров)	кг	4,1
Вес (с упаковкой)	кг	7
Размеры (Д×Ш×В)	мм	278 × 232 × 1130

## Комплектация

Универсальная роликовая щетка	шт.	1
Моющее средство		Универсальное средство для пола RM 536 30 мл
Зарядная, парковочная и чистящая станция		
Щетки		
Плоский складчатый фильтр	шт.	1
Система 2 резервуаров		
Двойная система фильтрации		
Режим самоочистки		
Автоматический режим		
Режим лестницы		
Режим мощности		
Сухой режим		
Указатель уровня заполнения бака для чистой воды		
Указатель уровня заполнения бака для грязной воды		
Колеса для транспортировки		
Ручка для переноски		

■ Включено в комплект поставки



#### Функция Xtra!Clean «3 в 1»: влажная уборка, всасывание и сушка

■ Уборка с экономией до 50 % времени\* и гарантия идеальной чистоты за счет интегрированной функции всасывания, позволяющей обойтись без предварительной уборки пылесосом.

■ 4 режима уборки для устранения любых загрязнений — даже стойких, а также больших объемов жидкостей.

■ Оптимальная адаптация к различным напольным покрытиям и очистка вплотную к стенам.

Возможность очистки ковров и ковровых дорожек в режиме сухой уборки.



#### Эффективная технология Hygienic!Spin

- Доказанное удаление 99 %\*\* бактерий для обеспечения в доме гигиенической чистоты.
- Высокая частота вращения роликовой щетки (до 500 об/мин) для эффективной влажной уборки.
- Продуманная система с 2 баками для постоянной подачи чистой воды и отдельного сбора грязной воды.



#### Интеллектуальный подход к уборке: Dynamic!Control и Vision!Clean

- В интеллектуальном автоматическом режиме с использованием датчика степени загрязнения Dynamic!Control сила всасывания и расход воды регулируются в зависимости от загрязненности пола для достижения максимального времени работы от одного заряда.
- Важную информацию, в частности заданный режим уборки или остаточное время работы аппарата, можно постоянно контролировать на большом 3,2-дюймовом дисплее Vision!Clean.
- Интеллектуальная система контроля уровня воды с автоматическим отключением при переполнении бачка для грязной воды.

## АКСЕССАУРЫ FCV 4

1.056-131.0



		Артикул	Описание	
<b>VACUUM MOP</b>				
<b>Rollers</b>				
Универсальная роликовая щетка для FCV 4	1	2.863-385.0	Универсальная роликовая щетка для бережной уборки любых напольных покрытий и ухода за ними. Износостойкая, не оставляет ворсинок, хорошо впитывает влагу и может стираться при 60 °C. Подходит к аппарату для уборки пола FCV 4.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filter</b>				
Набор фильтров для FCV 4	2	2.863-383.0	Надежная двухступенчатая система фильтрации Duo!Pure для ручного моющего пылесоса Kärcher FCV 4 состоит из плоского складчатого фильтра и губчатого фильтра.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА FC 5</b>				
Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534	3	6.295-941.0	Для бережной и тщательной очистки деревянных полов с лаковым покрытием, освежения и защиты их поверхности. Содержит эффективный влагозащитный компонент, препятствующий набуханию напольного покрытия. Со свежим лимонным ароматом.	<input type="radio"/>
Средство для ухода за вощенными деревянными полами RM 535	4	6.295-942.0	Очищает и защищает деревянные полы, пропитанные маслом и снабженные восковой пропиткой. Не оставляет полос и разводов, придает шелковисто-матовый блеск. Не требует заключительного протирания пола. С приятным ароматом пчелиного воска.	<input type="radio"/>
Универсальное средство для уборки полов RM 536	5	6.295-944.0	Обеспечивает тщательную очистку любых твердых напольных покрытий. Удаляет следы хождения, не оставляя на полу полос и разводов. С влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию напольного покрытия, и лимонным ароматизатором.	<input type="radio"/>
	6	6.296-188.0		<input type="radio"/>
Средство для уборки каменных полов RM 537	7	6.295-943.0	Средство для уборки полов RM 537 для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и натурального камня без полос. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может также использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума.	<input type="radio"/>

Включено в комплект поставки    Доступные аксессуары    Чистящие средства.