

Действительно чистый бар отеля в любое время суток...

Конфетти, крошки, остатки пищи, пыль и грязь от обуви...что только не скапливается в баре отеля. Однако гости Вашего отеля, пришедшие в бар, чтобы, отметить завершение дня в уютной атмосфере, не должны видеть этот мусор. Поэтому чистоту в баре необходимо поддерживать постоянно, не создавая помех гостям. Для уборки в такой зоне, как бар отеля, Вам необходим бесшумный аппарат, готовый к оперативной уборке и занимающий минимум места для хранения.

В подобных случаях Вы всегда можете положиться на электровеник Kärcher. Отсутствие электрического кабеля, очень низкий уровень шума и непревзойденный результат уборки позволят Вам поддерживать чистоту, не нарушая покой гостей. Аппарат превосходно подходит для внутренней уборки в баре отеля.



Профессиональные электровеник EB 30/1 обеспечивает непревзойденные результаты уборки: роликовая щетка эффективно удаляет небольшие загрязнения (крупный и мелкий мусор) и одновременно освежает внешний вид коврового покрытия.

EB 30/1 оснащен зарядным устройством для быстрой зарядки EB 1/1.8, который перезаряжает батареи всего за 50 минут, гарантируя, таким образом, оперативное и универсальное применение самого аппарата.



Шарнир с двумя степенями свободы
Исключительная маневренность для уборки в труднодоступных местах и на ограниченном пространстве.



Дополнительная батарея
Гибкость применения, время работы без дозарядки увеличено вдвое, благодаря дополнительному быстрозарядному устройству.



Вместительный мусоросборник
Легко извлечь нажатием одной кнопки. Вместительный мусоросборник аппарата обеспечивает сбор крупного и мелкого мусора.



Большой pedalный выключатель
Удобство при включении/выключении аппарата.



Удобная замена роликовой щетки
Быстрая замена щетки без применения инструментов.

Мы охотно проконсультируем Вас:

ООО «Керхер» (Россия)
Отдел Продаж Профессиональной Техники

Тел. +7 - (495) - 228 - 39-45
Факс +7 - (495) - 228 - 39-46
Сайт www.karcher.ru