



# Горячий воск RM 820 ASF

Концентрированный термовоск с содержанием воска карнауба, который создает защитную пленку с длительным глянцевым эффектом. Предотвращает коррозию





### Свойства

- Эффективный термо воск для использования при очистке автомобилей в том числе и на автомоечных комплексах.
- Эффект сохраняется сроком до 1 месяца
- Эффективность не меняется в зависимости от жесткости воды
- Оставляет зеркально глянцевое покрытие
- Сертификат VDA
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
- Не содержит НТА

# Области применения:

Автосервис: Мойка легковых автомобилей

Транспортно-экспедиционные и автобусные предприятия:

Мойка грузовых автомобилей

В мойках самообслуживания:

Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов

# Способы применения

- Аппарат высокого давления
- Автомойки
- В мойках самообслуживания

Серийный	номер
----------	-------

20	6.295-428.0
200 I	6.295-143.0
1000 I	6.295-144.0

# Значение рН







# Применение:

#### Аппарат высокого давления

- Нанести первичную смесь с помощью деминерализованной воды (осмосная вода)
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Температура обработки 40-90°C.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.

#### Автомойки

- заполните систему средством
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Температура обработки 40-90°C.
- Начните программу очистки

#### В мойках самообслуживания

- Нанести первичную смесь с помощью деминерализованной воды (осмосная вода)
- заполните систему средством
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Температура обработки 40-90°C.
- Начните программу очистки

## Указания по применению:

- Избегайте передозировки.
- Используйте только на хорошо вымытых поверхностях.
- Наносить только с деминирализовонной водой
- Хранить в незамерзающем помещении.

# Дополнительная информация:

- Сертификация VDA
- Паспорт безопасности (MSDS)

# Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Аппарат высокого давления	1+9	1-2 %		120 PKW
1000 ml	Автоматизированная мойка автомобилей		0.1-0.2 %		120 PKW
1000 ml	В мойках самообслуживания	1+9	1-2 %		83 PKW

Мы охотно проконсультируем Вас:

Контакт Интернейшнл ЗАО 191025, Россия, г. Санкт-Петербург Невский проспект, 108 Тел.: (812) 327-30-50 Факс: (812) 272-77-86 info@cleanshop.ru www.cleanshop.ru