



VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802

VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802: сильно пенящееся средство для чистки колесных дисков, для алюминиевых и стальных дисков. Высокая эффективность при удалении самых стойких загрязнений и бережное отношение к обрабатываемым поверхностям и окружающей среде.




Свойства

- Высокоэффективный очиститель для дисков
- Удаляет пыль от тормозных колодок, от износа покрышек, солевые отложения зимой и пятна извести
- Не повреждает обрабатываемые материалы
- Не повреждает бетонные полы или стальные пандусы
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно ЕЕС 648/2004)
- Более чем на 90% биоразлагаемый
- Не содержит НТА

Способы применения

- Моечные площадки самообслуживания
- Автомойки

Значение pH



Ном. №

20 l

6.295-934.0

Применение:**Комплексы автомоек самообслуживания**

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Предварительная обработка
- Предварительная обработка
- Дать продукту подействовать.
- Время контакта до смыва от 1 до 3 минут, в зависимости от загрязнения.
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

Автомойки

- заполните систему средством
- Начните программу очистки

Указания по применению:

- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Не распылять на горячие поверхности.
- Не применять для очистки нелакированных или поврежденных поверхностей деталей из легких металлов.
- Для некоторых моделей дисков необходимо уточнить возможность использования в инструкции по эксплуатации к ним.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:

- Сигнальное слово Опасно
- H290 Может вызывать коррозию металлов
- H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
- P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу водой/под душем.
- P405 Хранить под замком.
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 l	Моечные площадки самообслуживания		2-3 %	сильные	500 Felgen
1000 l	В автомобильных моечных установках		2-3 %	сильные	500 Felgen

Мы охотно проконсультируем Вас:

Контакт Интернейшнл ЗАО
191025, Россия, г. Санкт-Петербург
Невский проспект, 108
Тел.: (812) 327-30-50
Факс: (812) 272-77-86
info@cleanshop.ru
www.cleanshop.ru