



NT 361 Eco / NT 361 Eco TE














www.kaercher.com



5.959-209 A2010112 03/05

NT 361 Eco / NT 361 Eco TE



Сухое пылеулавливание


Ручной режим работы



Внимание!


Запрещается включать пылесос в работу, если снят плоскокладчатый фильтр. При всасывании тонкой пыли можно дополнительно использовать бумажный карманный фильтр (имеющий форму кулёчка) или мембранный фильтр (специальная принадлежность).

Установка бумажного фильтровального пакета



- Расфиксировать и снять всасывающую головку
- Одеть бумажный фильтровальный пакет

- Установить назад и зафиксировать всасывающую головку



- Вставить вилку в розетку
- Включить прибор и приступить к работе

Автоматический режим (только NT 361 Eco TE)




- Вставить вилку питающего кабеля электроинструмента в розетку (3) на пылесосе
- Включить прибор (1)


- Загорается сигнальная лампа – пылесос находится в режиме готовности (2)

Указание:


- Пылесос автоматически включается и выключается вместе с электроинструментом.
- Пылесос имеет пусковую задержку до 0,5 сек и время выбега до 15 сек.
- Параметры питающей сети электроинструментов, смотрите страницу – Технические характеристики.



- Одеть соединительную муфту на присоединение электроинструмента.




- Снять изогнутый переходник со всасывающего рукава
- Смонтировать соединительную муфту на всасывающем рукаве



- Присоединить соединительную муфту к электроинструменту

Очистка фильтра

Режим импульсной очистки фильтра - Power Filter Clean -




Ваш пылесос оснащен новой функцией очистки фильтра – особенно высокоэффективной в случае тонкой пыли.

Если Вы зафиксируете на несколько секунд в нажатом положении клавишу дистанционного управления на рукоятке, автоматически включается режим продувки плоскоскладчатого фильтра импульсным воздушным потоком (отчетливый гул импульсных толчков)

Включить импульсную очистку фильтра - Power Filter Clean -

Положение шиберной заслонки (1) - вниз




Внимание!

Через регулярные промежутки времени, во время работы на всасывание, а также по ее окончании, задействовать функцию импульсной очистки фильтра Power Filter Clean .

Влажное всасывание


Установка резиновых губок



- Демонтировать щёточные обоймы (1)
- Установить резиновые губки (2)

Указание:

Структурированная сторона резиновых губок должна смотреть наружу.




- Снять бумажный фильтровальный пакет
- Вставить вилку в розетку
- Включить прибор и приступить к работе

**Внимание!**

- Запрещается включать пылесос в работу, если снят плоскоскладчатый фильтр.
- Перед всасыванием влажной грязи всегда предварительно снимать бумажный фильтровальный пакет, соответственно мембранный фильтр (специальная принадлежность). Рекомендуется использовать специальный (мокрый) карманный фильтр (смотри фильтровальные системы).
- В случае непроводящих жидкостей (например, буровая эмульсия, масла и жиры) функция отключения прибора при переполнении контейнера жидкостью не срабатывает. Необходимо постоянно контролировать уровень заполнения и своевременно опорожнять контейнер.

Выключить режим импульсной очистки фильтра

Положение шиберной заслонки (1) - вверх.


**Указание:**

- При уборке влажной грязи с использованием насадки для чистки мягкой мебели или насадки для удаления пыли из щелей, соответственно когда засасывается вода преимущественно из одного бачка, рекомендуется отключать функцию импульсной очистки фильтра.
- При достижении максимального уровня жидкости прибор автоматически выключается.


- Выключить прибор и опорожнить контейнер.
- По окончании влажной уборки очистить и высушить плоскоскладчатый фильтр, электроды, а также контейнер.

Уход и техобслуживание**Предупреждение!**

Перед выполнением любых видов работ на самом пылесосе всегда вначале вынуть розетку питающего кабеля из розетки.

Заменить плоскоскладчатый фильтр, соответственно фильтр отходящего воздуха

- Открыть крышку фильтра (1)
- Заменить плоскоскладчатый фильтр (2), соответственно фильтр отходящего воздуха (3)
- Закрыть крышку фильтра, при этом должен раздаться характерный щелчок срабатывания фиксатора

Очистить электроды

- Расфиксировать и снять всасывающую головку
- Очистить электроды
- Установить назад и зафиксировать всасывающую головку

Возможные неисправности**Всасывающая турбина не запускается**

- Проверить состояние кабеля, штекера, предохранителя и розетки.
- Включить устройство.

Всасывающая турбина отключается

- Опорожнить контейнер.

Всасывающая турбина после опорожнения контейнера не запускается

- Выключить прибор и выждать 5 сек, через 5 сек включить его снова.
- Очистить электроды, а также междуэлектродные промежутки.

Сила всасывания ослабевает

- Очистить всасывающую насадку, всасывающую трубу, рукоятку режима импульсной очистки фильтра, всасывающий рукав или плоскоскладчатый фильтр от засорений.
- Замена плоскоскладчатого фильтра.
- Выполнить очистку фильтра: несколько раз задействовать функцию импульсной очистки фильтра на рукоятке.
- Надлежащим образом зафиксировать крышку фильтра.
- Заменить плоскоскладчатый фильтр.

Выход пыли в окружающую среду в процессе отсасывания

- Проконтролировать правильность установки плоскоскладчатого фильтра.
- Заменить плоскоскладчатый фильтр.

Не срабатывает автоматика отключения (влажное всасывание)

- Очистить электроды, а также междуэлектродные промежутки.
- Постоянно контролировать уровень не токопроводящих жидкостей.

Постоянно срабатывает функция Power Filter Clean

- Снять засорившееся всасывающее сопло, соответственно отсоединить конец засорившегося всасывающего рукава.
- Прекратить непрерывное всасывание жидкости из ёмкости, а также выключить функцию очистки фильтра (см. главу «Мокрое всасывание»).
- Очистить всасывающую насадку, всасывающую трубу, рукоятку режима импульсной очистки фильтра, всасывающий рукав или плоскоскладчатый фильтр от засорений.
- Заменить плоскоскладчатый фильтр.

NT 361 Eco / NT 361 Eco TE



EUR: 230 V/1~50/60 Hz
CH: 230 V/1~50/60 Hz
AUS: 240 V/1~50/60 Hz
GB: 230-240 V/1~50/60 Hz
RA: 220 V/1~50/60 Hz



7,5 m

H05VV - F2 x 1,0 (NT 361 Eco)

EUR: 6.647 - 263
CH: 6.647 - 265
AUS: 6.647 - 266
GB: 6.647 - 264
RA: 6.648 - 233


H07RN - F3 x 1,5 (NT 361 Eco TE)

EUR: 6.648 - 584
CH: 6.648 - 726
AUS: 6.648 - 727
GB: 6.648 - 728



1.184-xxx:

63 dB (A)



EUR, CH, RA: P max: 1380 W
 P nom: 1200 W
AUS, GB: P max: 1250 W
 P nom: 1100 W



34 l



20 l




EUR, CH, RA:
AUS, GB:


max. 56 l/s
 max. 53 l/s



EUR, CH, RA:
 max. 23,5 kPa (235 mbar)
AUS, GB:
 max. 21,2 kPa (212 mbar)




505 mm x 370 mm x 535 mm




1.184.xxx:

9,5 kg




35 mm

NT 361 Eco



II

NT 361 Eco TE




P:























EUR: 100 - 2200 W
CH: 100 - 1100 W
AUS: 100 - 2200 W
GB: 100 - 1800 W






NT 361 Eco / NT 361 Eco TE

NT 361 ECO



5.959-209.0 26.07.2002

		Ø [mm]	 [m]	 [mm]			Ø [mm]	 [m]	 [mm]
	4.440-626 4.440-653	CDN 35 CDN 35 EL	2,5 2,5				6.905-875 6.903-037 6.900-231		360 370 400
	4.440-627 4.440-654	CDN 35 CDN 35 EL	2,5 2,5				6.900-109 6.906-387		250 270
	4.440-420 4.440-478	C 35 C 35 EL					6.905-531 6.900-385	0,165 0,25	
	6.906-208 6.906-241 6.906-242	C 35 C 35 C 35	2,5 4,0 10,0				6.902-104	0,20	
	6.906-237 6.906-277	C 35 C 35 EL					6.900-697		
	2.639-483	DN 35	0,45				6.900-425	0,25	
	2.639-484 2.639-485	DN 35/27 DN 35/27 EL	3,5 3,5			EL = elektrisch leitend C = Clip-Verbindung DN = Konus-Verbindung electrical conductive Clip connection Cone connection conducteur électrique Connexion de clip Connexion de cône			
	5.453-042 5.453-052	C 35 EL C 35 EL							
	5.031-718 5.031-939	DN 35 DN 35 EL							
	6.900-514	DN 35	0,5						

* BIA C geprüft; Rückhaltevermögen ≥ 99,9 % * BIA C approved; Retention ≥ 99,9 % * Contrôle BIA C; Conservation ≥ 99,9 %		Bestell-Nr. Order No. Numéro de référence		Menge Quantity Quantité	Normalstäube Normal dust Poussières normales	Feinstäube Fine dust Poussières fines	Abrasive Stäube Abrasive dust Poussières abrasives	Flüssigkeiten / nasser Schmutz Liquides / wet dirt Liquides / saletès humides
		NT 361 Eco/TE	NT 561 NT 611 Eco/TE					
	Flachfilter * Flat pleated filter * Filtre plat à plis *	6.904-206	6.904-206	1	X	X	X	
	Papierfiltertüte 2-lagig * Paper filter bag double layered * Sachet filtre à 2 épaisseurs *	6.904-210	6.904-208	5	X		X	
	Membranfilter Diaphragm filter Filtre à membrane	6.904-212	6.904-212	1	X	X	X	
	Spezialfiltertüte / nass Special filter bag / wet Sachet filtre spécial / mouillé	6.904-171	6.904-211	5			X	X
	Flachfilter * (PES) Flat pleated filter * (PES) Filtre plat à plis * (PES)	6.904-190	6.904-190	1				X